

# Návod na montáž DEKORTY typ Putz Grand

Na lepenie používame pri savých podkladoch lepidlo Tapolep špecial. Lepenú plochu očistíme od prachu a nečistôt, veľké výčnelky zrovnáme a veľké priehlbiny pretmelíme alebo zasádrujeme. Podklad musí byť hladký, pevný a rovný. Staršie farby, nikotín, sololit a pod.materiály môžu vytvárať pri montáži flaky na Dekorte. Tomu zabránime, ak takéto steny umyjeme mydlovou vodou alebo napenetrujeme nariadeným nitrocel.lakom.

## Vzhľadom na špecifikáciu vzoru Grand Putz je pre perfektný výsledok dodržať nasledovné zásady:

1. Pred začatím lepenie si položíme Dekortu na stól a podľa predznačenej čiary ostrým nožom **odrežeme vláknitý podklad s tým že vzor opatrne obchádzame**. Vznikne nám kus Dekorty, z ktorého trčí vzor do jednej strany po orezaní.

2. Lepidlo pudingovitej konzistencie sa nanáša na stenu v dostatočnom množstve plstným valcom v šírke omietkového listu. Lepenie začíname od vrchu dole a od rohu miestnosti, pričom si najprv urobíme čiaru, po ktorú sa list bude lepiť a na túto urobíme kolmicu. Lepenie začíname od týchto dvoch čiar. Pri lepení na nesavé materiály(Umakart)doporučujeme tieto zdrsnit a až následne naniesť lepidlo Tapolep Špecial.

Do lepidla položíme Dekortu, vyrovnáme a gumeným valcom dôkladne zatlačíme. Lepidlo nanášame rovnomerne pričom nie je na závalu presiaknutie lepidla na druhú stranu Dekorty. Dbáme na to, aby sme Dekortu nekládli do zaschnutého lepidla.

Natrieme stenu na druhý kus a **položíme ho tak, aby výčnelky vzoru z predošlej Dekorty sa umiestnili do medzier z prvého kusa, čím vzniká neviditeľný spoj**. Taktó pokračujeme až po zem. Prebytok na zemi odrežeme.

3. Druhý rad začneme tak, že zoberieme odrezaný prebytok a položíme ho na lepidlom natretú stenu. Ďalej pokračujeme ako predtým. **Dôležité je, aby sa horizontálne spoje Dekorty nestretali v jednej línii, čím sa rozbije možnosť stretania sa spojov na celú stenu.**

4. Po nalepení je nutné aspoň deň počkať na vyschnutie lepidla a Dekortu môžeme natrieť. Vhodné sú všetky druhy vodouriediteľných farieb .Dávame prednosť hustejším farbám. Doporučujeme dva nátery pričom prvý náter môže byť hustejší. Pri prvom nátere natierame rovnomerne a rýchlo pričom nesmieme po natretej Dekorte zbytočne sa vracáť valcom a mechanicky namáhať mokry povrch.

Pri aplikácii Dekorty v kúpeľni je nutné Dekortu lepiť na disperzné lepidlo a druhý náter musí byť s disperznými vodeodolnými farbami. Farby je možné farebne tónovať podľa potreby. Vystupujúcu štruktúru Dekorty je možné na záver farebne odlišiť od podkladu hustou disperznou farbou pomocou gumeného valčeka prípadne štetca.

Ošetrovanie Dekorty spočíva v ometaní prachu a jej nátere vhodnými farbami.

Veríme že pri dodržaní týchto pokynov budete s výsledkom spokojní a zachováte nám Vašu priazeň.

Ochrana zdravia : U veľmi citlivých ľudí môžu vyvolať uvoľnené vlákna pri montáži mierne svrbenie na pokožke. Po nátere sa vlákna zafixujú a k ich uvoľňovaniu už nedochádza. Svrbeniu pokožky predídeme tak, že si pred montážou, natrieme ruky ochranným pracovným krémom.

Prípadné problémy pri lepení Dekorty konzultujte na tel.:045/6857282 prípadne na [obchod@obifon.sk](mailto:obchod@obifon.sk)



# Návod na montáž DEKORTY typ Putz Grand

Na lepenie používame pri savých podkladoch lepidlo Tapolep špecial. Lepenú plochu očistíme od prachu a nečistôt, veľké výčnelky zrovnáme a veľké priehlbiny pretmelíme alebo zasádrujeme. Podklad musí byť hladký, pevný a rovný. Staršie farby, nikotín, sololit a pod.materiály môžu vytvárať pri montáži flaky na Dekorte. Tomu zabránime, ak takéto steny umyjeme mydlovou vodou alebo napenetrujeme nariadeným nitrocel.lakom.

## Vzhľadom na špecifikáciu vzoru Grand Putz je pre perfektný výsledok dodržať nasledovné zásady:

1. Pred začatím lepenie si položíme Dekortu na stól a podľa predznačenej čiary ostrým nožom **odrežeme vláknitý podklad s tým že vzor opatrne obchádzame**. Vznikne nám kus Dekorty, z ktorého trčí vzor do jednej strany po orezaní.

2. Lepidlo pudingovitej konzistencie sa nanáša na stenu v dostatočnom množstve plstným valcom v šírke omietkového listu. Lepenie začíname od vrchu dole a od rohu miestnosti, pričom si najprv urobíme čiaru, po ktorú sa list bude lepiť a na túto urobíme kolmicu. Lepenie začíname od týchto dvoch čiar. Pri lepení na nesavé materiály(Umakart)doporučujeme tieto zdrsnit a až následne naniesť lepidlo Tapolep Špecial.

Do lepidla položíme Dekortu, vyrovnáme a gumeným valcom dôkladne zatlačíme. Lepidlo nanášame rovnomerne pričom nie je na závalu presiaknutie lepidla na druhú stranu Dekorty. Dbáme na to, aby sme Dekortu nekládli do zaschnutého lepidla.

Natrieme stenu na druhý kus a **položíme ho tak, aby výčnelky vzoru z predošlej Dekorty sa umiestnili do medzier z prvého kusa, čím vzniká neviditeľný spoj**. Taktó pokračujeme až po zem. Prebytok na zemi odrežeme.

3. Druhý rad začneme tak, že zoberieme odrezaný prebytok a položíme ho na lepidlom natretú stenu. Ďalej pokračujeme ako predtým. **Dôležité je, aby sa horizontálne spoje Dekorty nestretali v jednej línii, čím sa rozbije možnosť stretania sa spojov na celú stenu.**

4. Po nalepení je nutné aspoň deň počkať na vyschnutie lepidla a Dekortu môžeme natrieť. Vhodné sú všetky druhy vodouriediteľných farieb .Dávame prednosť hustejším farbám. Doporučujeme dva nátery pričom prvý náter môže byť hustejší. Pri prvom nátere natierame rovnomerne a rýchlo pričom nesmieme po natretej Dekorte zbytočne sa vracáť valcom a mechanicky namáhať mokry povrch.

Pri aplikácii Dekorty v kúpeľni je nutné Dekortu lepiť na disperzné lepidlo a druhý náter musí byť s disperznými vodeodolnými farbami. Farby je možné farebne tónovať podľa potreby. Vystupujúcu štruktúru Dekorty je možné na záver farebne odlišiť od podkladu hustou disperznou farbou pomocou gumeného valčeka prípadne štetca.

Ošetrovanie Dekorty spočíva v ometaní prachu a jej nátere vhodnými farbami.

Veríme že pri dodržaní týchto pokynov budete s výsledkom spokojní a zachováte nám Vašu priazeň.

Ochrana zdravia : U veľmi citlivých ľudí môžu vyvolať uvoľnené vlákna pri montáži mierne svrbenie na pokožke. Po nátere sa vlákna zafixujú a k ich uvoľňovaniu už nedochádza. Svrbeniu pokožky predídeme tak, že si pred montážou, natrieme ruky ochranným pracovným krémom.

Prípadné problémy pri lepení Dekorty konzultujte na tel.:045/6857282 prípadne na [obchod@obifon.sk](mailto:obchod@obifon.sk)

